

Brusle BAUER Senior

Bauer	US	UK	EU	Délka v cm
7	8,5	7,5	42	26
7,5	9	8	42,5	26,4
8	9,5	8,5	43	26,8
8,5	10	9	44	27,3
9	10,5	9,5	44,5	27,7
9,5	11	10	45	28,1
10	11,5	10,5	45,5	28,5
10,5	12	11	46	28,9
11	12,5	11,5	47	30,3
11,5	13	12	47,5	30,8
12	13,5	12,5	48	31,3
12,5	14	13	48,5	31,7
13	14,5	13,5	49	32,2
13,5	15	14	49,5	33,2
14	15,5	14,5	50	33,7
14,5	16	15	50,5	34,1
15	16,5	15,5	51	34,5

Brusle BAUER Youth

Bauer	EU	Délka v cm
8	26	16
8,5	26,5	16,6
9	27	17,1
9,5	27,5	17,5
10	28	17,9
10,5	28,5	18,3
11	29,5	18,7
11,5	30	19,1
12	31	19,5
12,5	31,5	19,9
13	32	20,4
13,5	33	20,7

Brusle BAUER Intermediate

Bauer	US	UK	EU	Délka v cm
4	5	4,5	37,5	23,4
4,5	5,5	5	38	23,9
5	6	5,5	38,5	24,3
5,5	6,5	6	39	24,7
6	7,5	6,5	40,5	25,1
6,5	8	7	41	25,5

Brusle BAUER Junior

Bauer	US	UK	EU	Délka v cm
1	2	1,5	33,5	21
1,5	2,5	2	34	21,4
2	3	2,5	35	21,8
2,5	3,5	3	35,5	22,2
3	4	3,5	36	22,6
3,5	4,5	4	36,5	23